

# Automobilinių CB/FM/GPS antenų naudojimo instrukcija

## 1. Įvadas

Gerbiamas Kliente, džiaugiamės, kad perkate TME! Ypatingą dėmesį skiriame aplinkos apsaugai, todėl prieš padedant darbą siūlome perskaityti šią trumpą įrenginio naudojimo instrukciją. Šioje instrukcijoje pateikiami piešiniai yra tik pavyzdiniai ir gali skirtis nuo faktinės gaminio išvaizdos. Nekeičia tai pagrindinių gaminio savybių.

## 2. Paskirtis

Prietaisai skirti dirbui su CB radijais.

## 3. Paruošimas darbui ir naudojimas

- Užmontuokite antenos montavimo galvutę jai skirtoje vietoje kėbele arba priklijuokite prie priekinio stiklo ar skydo (vidinių antenų atveju).
- Antenos kištukus įjunkite į atitinkamus lizdus.
- Antenų su stiprintuvais atveju prijungti maitinimo laidą prie radijo remote laido, paprastai pažymėto mėlyna spalva.
- CB antenų atveju po montavimo padaryti derinimą, naudojant reflektometrą arba antenos analizatorių.

## 4. Saugos priemonės

- Galima prijunkti tik prie automobilinės 12V instaliacijos.
- Nebandykite ardyti korpuso.
- Išlaikykite poliariškumą.
- Naudokite pagal paskirtį.
- Antena turi būti montuojama patikimai tam, kad išvengti nugriovimo vairavimo metu.
- Antena negali išeiti už automobilio kontūro, nebent vertikaloje padėtyje (t.y. į viršų).
- Derinimo neatlikimas gali būti CB radijo pažeidimo priežastimi.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 [m.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Łódźės m. Łódź - Śródmieście rajono teismas

[m. reg. Nr. KRS: 0000165815, [statinis kapitalas: 3 300 000 PLN